INSTRUKCJA OBSŁUGI Masażera WibrującegoISLA

Zmysły kobiety odczuwają przyjemności na nieskończenie wiele sposobów. Jak się okazuje, najczulsze doznania w takcie stymulacji punktu G mają swój początek w opuszkach palców. Używaj ich mądrze, często i z wyczuciem.

Przyjmij nasze gratulacje z powodu nabycia urządzenia - źródła przyjemności o tak tajemniczej nazwie. Przez poznaniem tego artykułu bliżej, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie to jest gładkim i stylowym masażerem punktu G, który jest w stanie zadowolić najbardziej czułe strefy erogenne kobiety. Ergonomicznie zaprojektowany tak, by naturalnie wpasował się w ciało kobiety. Jako zabawka dla dorosłych posiada wszystkie te cechy, które wynikają z elegancji i łatwości użycia - cech, którymi kieruje się LELO.

Urządzenieposiadapunkt stymulacji punktu G oraz specjalnie uformowaną część z „oczkiem” do trzymania.Z wyczuciem baw się, odczuwając jak narasta podniecenie i decyduj o intensywności doznań.



PORADY I SZTUCZKI

Oba końce tej zabawki różnią się od siebie. Używaj ich oby w celu znalezienia pełni przyjemności.

Sprawdź jakie nowedoświadczenia ta zabawka może przynieść, gdy używając jej zmienisz pozycje: kucając, leżąc na brzuchu lub leżąc na plecach.

Niezapomnianych przeżyć przynosi także użycie masażera w połączeniu z innymi zabawkami, np. wibratorami. Stymuluj łechtaczkę w czasie zabawy z wibratorem.

Punkt G łatwiej jest odnaleźć i szybciej go pobudzić, gdy już jest się w stanie delikatnej podniety. Wprowadź się w ten stan zanim rozpoczniesz.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem. LELO nie zaleca używania lubrykantów na bazie silikonu, gdyż mogłoby to spowodować zbytnie klejenie się powierzchni urządzenia. Najbezpieczniejszym do używania jest lubrykant na bazie wody. Jeśli jednak ma być użyty lubrykant na bazie silikonu, to radzi się przeprowadzić test na mniejszej części urządzenia. Nigdy nie należy używać lubrykantów na bazie olejów i tłustych kremów, jako lubrykantów do tych zabawek.

Stymulator należy dokładnie umyć przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z życiem antybakteryjnego mydła, a następnie spłukać gorąca wodą i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem.

Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie oraz chroń przed dostaniem się wody w miejsce, gdzie znajdują się przyciski i bateria. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy aceton.

Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokich temperatur.

Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od innych urządzeń i materiałów.

SPECYFIKACJA

Materiał	tworzywa bezpieczne dla ciała ABS / silikon / stal nierdzewna / 18k złoto
Wykończenie	matowe
Wymiary	220mm x 60mm x 44 mm
Waga	140g
Czuwanie	do 90 dni
Interfejs	6 trybów – 3 przyciski
Częstotliwość	120Hz

Jeśli pojawia się inne problemy z urządzeniem lub jeśli moglibyśmy odpowiedzieć na jakiekolwiek Twoje pytania, prosimy o kontakt na:customercare@lelo.com

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani LELO ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.

© 2009 LELOi AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

LELO SWEDEN

Dystrybucja w Polsce:

PLAYROOM

www.playroom.pl